



A vezérlő használatára vonatkozó utasítások



1. Az asztal helyzetének visszaállítása

Ha az „E10, E20 vagy E60” hibakód jelenik meg, vagy normál üzemmódban tartsa lenyomva a „” gombot 3 másodpercig, majd engedje el, amint a „” felirat megjelenik. Az asztal a legalacsonyabb pozícióba csúszik, majd automatikusan kissé felemelkedik. A visszaállítás befejeződött, és a kijelzőn az asztal legalacsonyabb magassága jelenik meg.

2. Az asztal magasságának megváltoztatása





Az „” gomb megnyomásával az asztal felemelkedik. Az „” gomb megnyomásával leereszkedik.

3. Pozíció mentése és beállítása

A. Nyomja meg röviden a „” gombot, és a magasság kijelzője villogni kezd. Ezután nyomja meg a „” gombot, és a „1” jelenik meg. Az aktuális magasság mentéséhez a 1. memóriahelyre engedje el a gombot.

B. A 2., 3. és 4. pozíció mentésének eljárása megegyezik az 1. pozícióéval.

C. Ha 6 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen numerikus gombot sem, a magasságkijelző nem villog tovább, és a pozíciótárolási mód befejeződik.















D. A megfelelő magasság beállításához nyomja meg a megfelelő gombot ( ,  ,  , ), és az asztal automatikusan beállítja a kívánt pozíciót.

4. Mód beállítása




A. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a „S--” felirat, és villogni kezd.

B. Engedje el a  gombot, majd nyomja meg újra a beállítási módba való belépéshez, a funkció neve megjelenik

Funkciók listája:

-  A képernyőn megjelenített magassági egység: Egység ();
-  Kijelző fényereje: Fényerő ();
-  Hangjelzés bekapcsoláskor/kikapcsoláskor: sípolás ();
-  Ütközés elleni védelem érzékenysége: Ütközés érzékenysége ();
-  A használat magasságának beállítása: Magasság beállítása ();
-  Termék sorozatszám: Sorozatszám ();
-  Bemutató mód beállítása: Bemutató ()

Az egyes gombok funkciói a beállítási módban:

-  Vissza gomb (vissza az előző menübe)
-  Váltás a menüben
-  Enter gomb (tovább a következő menübe vagy az aktuális művelet megerősítése).

Ha 20 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen numerikus gombot sem, a beállítási mód véget ér.

A főmenü felülete	Almenü interfész	Leírás	
U _n Egység	SI Metrikus egységek (SI) l n Hüvelykujj	A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított magassági egység. Az vagy az gombokkal válassza ki a magassági egységet, majd az gomb megnyomásával erősítse meg és mentse a beállítást. A mód 2 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.	
b _r Fényerő	L Alacsony n Normál H Magas	A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított kijelző fényerő. A vagy a gombokkal válassza ki a fényerő szintjét, majd nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez és mentéséhez. 2 másodperc múlva a rendszer automatikusan visszatér normál üzemmódba.	
bEE Pip	OFF Ki On Be	Belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított hangjelzés. Használja a gombokat az akusztikus figyelmeztetés feltételének kiválasztásához, majd nyomja meg a a beállítások megerősítéséhez és mentéséhez. 2 másodperc múlva a rendszer automatikusan visszatér normál üzemmódba.	
CF Ütközésérzékenység	OFF Ki L Alacsony n Normál H Magas	A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított ütközésérzékenység. A gombokat az érzékenységi szint kiválasztásához, majd nyomja meg a a beállítások megerősítéséhez és mentéséhez. 2 másodperc múlva a rendszer automatikusan visszatér normál üzemmódba.	
SH Magasság beállítása	Eredeti ①②	Belépés után használja az vagy az gombot a magasság kiválasztásához, majd nyomja meg az gombot a megerősítéshez és a megfelelő beállításhoz való belépéshez.	A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított eredeti magasság. A vagy gombokkal módosítsa a beállítást, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a mentéshez.
	L Alacsony ①③		A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított legalacsonyabb magassági határ. A vagy gombokkal módosítsa a beállításokat, majd nyomja meg a a megerősítéshez és a mentéshez.
	H Magas ①③		A belépés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított legmagasabb magassági határérték. A vagy gombokkal módosíthatja a beállítást, majd a a megerősítéshez és tárolás.
SN Sorozatszám		Az interfész a beírás után 20 másodpercig felváltva jeleníti meg az azonosító számot és a gyártás dátumát.	
dE Bemutató Megjeleníti PH_ (Jelszó) Adja meg jelszavát a vezérlés folytatásához. (Jelszó: 11111)	OFF Ki S1 2 percig bekapcsolva, 18 perc kikapcsolva S2 4 perc/ciklus S3 6 perc/ciklus S4 10 perc/ciklus	A bejelentkezés után a kijelzőn megjelenik a legutóbb beállított demo mód. Az vagy gombokkal válassza ki a demo módot, majd nyomja meg az -ot a megerősítéshez és a mentéshez. A rendszer átvált a magasság kijelzőjére vagy a demo mód felületére. Demo módban nyomja meg a gombot az indításhoz és a gombot a leállításhoz.	

Megjegyzések:

- ① A magasság beállításának intervalluma 1 cm vagy 0,5 hüvelyk.
- ② Az eredeti magasság a visszaállítás utáni helyzetre vonatkozik, és -20 cm és +20 cm (vagy -8 hüvelyk és +8 hüvelyk) között állítható be.
- ③ A legmagasabb beállított értéknek 20 cm-rel vagy 8 hüvelykkel nagyobbak kell lennie, mint a legalacsonyabb értéknek.

5. Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések

A. Blokkolás elleni védelem: Ha a kijelzőn „E02” jelenik meg, akkor a táblázat rezgése, ütközése vagy dőlése esetén hangjelzés hallható. A figyelmeztetés automatikusan megszűnik, amikor a táblázat visszatér a normál helyzetébe, vagy bármelyik gomb megnyomásával megszüntetheti a figyelmeztetést a visszatérés során. Mielőtt újra elindítaná az asztalt, győződjön meg arról, hogy az asztal nem fog erős rezgés, akadályok vagy dőlés mellett működni.

B. Túlmelegedés elleni védelem: ha a kijelzőn a „Hot” felirat jelenik meg, akkor ez a védelmi mechanizmus hosszabb használat után bekapcsolhat. Ahhoz, hogy az asztalt újra használni tudja, hagyja legalább 18 percig pihenni.

C. Motor meghibásodás elleni védelem: ha az „E10” felirat jelenik meg, ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a motor és a vezérlő közötti kapcsolat megfelelő. Ezután kapcsolja ki, majd újra be az asztalt, vagy nyomja meg a reset gombot a hiba eltávolításához.

D. Túlterhelés elleni védelem: Ha az asztal magasságának emelése közben az „E20” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, távolítsa el néhány tárgyat az asztallapról. Ha a túlterhelés az asztal magasságának csökkentése közben jelentkezik, kapcsolja ki kapcsolja ki, majd újra be az asztalt, vagy nyomja meg a reset gombot a hiba elhárításához.

E. Alacsony feszültség elleni védelem: Ha a kijelzőn „E31” jelenik meg, az asztal figyelmeztetést ad, hogy a tápfeszültség alacsonyabb a kívánt értéknél. A hiba kikapcsolással és az asztal újraindításával törölhető. Ha a feszültség eléri a kívánt értéket, a hiba automatikusan megszűnik.

F. Túlfeszültség elleni védelem: Ha a kijelzőn „E32” jelenik meg, az azt jelenti, hogy a tápfeszültség meghaladta a maximális értéket. Ebben az esetben ki kell kapcsolni és újra be kell kapcsolni az asztalt, hogy a hiba törlésre kerüljön. Ha a feszültség a kívánt értékre csökken, a hiba automatikusan törlődik.

G. Védelem a szinkronizálatlan működés ellen ^① : Ha a kijelzőn „E60” jelenik meg, ellenőrizze, hogy az egyes csatornák motorjai azonosak-e, és hogy azok csatlakozása a vezérlőhöz megfelelő-e. Ezután nyomja meg a reset gombot a hiba törléséhez.

Megjegyzés:

① A szinkronizálatlan működés elleni védelemmel csak a több motorral rendelkező asztalok rendelkeznek.

Importőr:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen
www.liftor.hu