


Liftor LT-T-L09 állítható magasságú asztal

Használati útmutató



Műszaki adatok

Cikkszám	LT-T-L09
Lábszegmensek száma	2
Maximális terhelhetőség	70 kg
Maximális gyorsaság	10 mm / fordulat
Legmagasabb pozíció	1 195 mm
Legalacsonyabb pozíció	715 mm
Asztallap mérete	1 000~1 600 mm (H), 500~750 mm (SZ)
Üzemi hőmérséklet	0-40°C

Tartozékok listája

Megjegyzés: Az alábbi rajzok csak tájékoztató jellegűek, és a tényleges terméktől némileg eltérhetnek. A hiányzó szerszámokat vagy a telepítés során felmerülő problémákat először az ügyfélszolgálattal kell egyeztetni.


A ×4	B ×2	C ×7	D ×4	E ×4	F ×8	G ×10
Csavartakaró	ST4.2×16	ST4.2×13	M6×12	M6×12	M6×16	ST4.2×55

H ×1	I ×2	2,5×2,5 ×2
Fogantyú alap	4×4/5×5 (kereszt)	/anyacsavarkulcs

Az elemek listája

sz.	elem	db.	sz.	elem	db.
①	Bal alátámasztó oszlop	1	②	Kötőrúd az áthidalóhoz	1
③	Jobb alátámasztó oszlop	1	④	Hajtómű rúd	1
⑤	Alátámasztó oszlop	2	⑥	Diszburkolat	1
⑦	Tekerőkar	1	⑧	Emelőoszlop	2
⑨	Talapzat	2			

Telepítési útmutató





1. LÉPÉS

Szerelje fel a áthidalókat és a hajtómű rudat

I ×2
4×4/2,5×2,5

Helyezze be mindkét oldalról, hogy a címkéket mindkét oldalon teljesen befedje.




2. LÉPÉS

A tartóoszlop felszerelése

A ×4
Csavartakaró

E ×4
M6×12

I ×1
5×5 (kereszt)



Húzza meg az E csavart egy 5×5-ös imbuszkulccsal I (kereszt), és rögzítse a tartóoszlopot (5). Ezután tolja be az A kupakot az oldalsó furatba.

3. LÉPÉS

Rögzítse az áthidalót az asztallaphoz


B ×2
ST4.2×16

G ×10
ST4.2×55

I ×1
4×4

I ×1
5×5 (kereszt)

I ×1
anyacsavarkulcs



A két oldal közötti távolság legfeljebb 200 mm.

A csavarok meghúzásakor az áthidalót mindkét oldalon párhuzamosan kell tartani.


Szerelje fel az áthidaló-szerelvényt (2. lépés) az asztallapra, helyezze be a B csavart, és húzza meg az I 5×5-ös (kereszt) imbuszkulccsal.

4. LÉPÉS

A díszburkolat felszerelése

C ×3
ST4.2×13

I ×1
5×5 (kereszt)





Helyezze be a C csavart, és húzza meg az I 5×5-ös (kereszt) imbuszkulcs segítségével a díszburkolat (6) rögzítéséhez.

5. LÉPÉS


Emelőoszlopok telepítése

D ×4
M6×12


I ×1
4×4



1. Az ábrán látható módon helyezze be az oszlopcsatlakozókat a sebességváltóba.



2. Fordítsa az asztallábakat (8) az ábrán látható helyzetbe. Ha teljesen behelyezte, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.




3. Az elfordítás után csavarja a D csavart a képen látható pozícióba egy 4x4 I-es imbuszkulccsal, majd húzza meg a 8 darab D csavart.

6. LÉPÉS

Talapatok felszerelése

F ×8
M6×16

I ×1
4×4



Szerelje fel a talapatot (9) az asztallábakra (8) a képen látható módon, és húzza meg a 8 darab F csavart egy 4x4-es imbuszkulccsal I. A beszerelés után fordítsa el az asztallapot, és az asztal használatához dugja be a hálózati csatlakozót.

7. LÉPÉS


A fogantyú beszerelése

C ×4
ST4.2×13

H ×1
Fogantyú alap

I ×1
5×5 (kereszt)

I ×1
2.5×2.5



A fogantyúegységet függőlegesen kell felszerelni.

I (2.5×2.5)
Húzza meg

Egy 5x5-ös imbuszkulcs I (kereszt) segítségével húzza meg a C csavart a forgattyústagban (7). A C csavarral rögzítse a H forgattyúkonzolt a jobb oldali áthidaló-egységben lévő forgattyúegységhez (7), és húzza meg a 2,5x2,5 méretű I imbuszkulccsal.

⚠ FIGYELEM!

Ez a termék apró tárgyakat tartalmaz, amelyek lenyelése fulladásveszélyt jelenthet. Tartsa ezeket a termékeket kisgyermekek elől elzárva

- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és teljes mértékben megértette ezeket az utasításokat. Ha bizonytalan a telepítés bármelyik részében, kérjen segítséget egy szakképzett technikustól.
- Az asztalnak vagy a rögzítőfelületnek képesnek kell lennie a konzol és a kijelző együttes súlyának elviselésére, ellenkező esetben a szerkezetet meg kell erősíteni.
- Kéthavonta ellenőrizze a csatlakozó alkatrészeket, és győződjön meg arról, hogy a csavarok nem lazultak meg.

Megjegyzés: ez a termék csak beltéri használatra alkalmas. A termék kültéri használata a termék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Hulladékgazdálkodás



Az elektromos és elektronikai termékek, akkumulátorok és szárazelemek nem kerülhetnek a vegyes háztartási hulladék közé, ezt jelzi a csomagoláson található ábra.
Ha egy termék csomagolásán ilyet találunk, akkor ne dobjuk a szemetesbe, és lomtalanításkor se tegyük ki az utcára! Elvihetjük hulladékudvarba, leadhatjuk visszavételi akciók alkalmával (pl. jellemzően önkormányzatok által szervezett gyűjtőnapokon), ill. egyes áruházakban elhelyezett gyűjtőbe. Ha vásárolunk elektronikai elektromos gépet vagy akkumulátort, hasonló terméket a vásárlás helyén is átvesznek.

Forgalmazza:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz